Die LED am Gateway leuchtet dauerhaft ROT/Blinkt ROT, nachdem ein Befehl gesendet wurde?

Smart Home/Gateway · https://support.kopp.eu/faq/die-led-am-gateway-leuchtet-dauerhaft-rot-blinkt-rot-nachdem-ein-befehl-gesendet-wurde/

Möglicherweise hat Ihr Gateway den Duty Cycle erreicht.
Folgendermaßen kann dies geprüft werden: Nachdem das Gateway anfängt rot zu blinken, machen Sie das Gateway stromlos. Dann wieder anstecken und nochmal senden. Wenn das ohne Wartezeit geht ist das eindeutig der Duty Cycle.
Im von Kopp genutzten Frequenzbereich 868 MHz beträgt die maximale Sendezeit eines jeden Gerätes 1 % einer Stunde (also 36 Sekunden in einer Stunde).
Die Geräte dürfen bei Erreichung des 1 %- Limits nicht mehr senden, bis diese zeitliche Begrenzung vorüber ist. Das ist fest in der Firmware des Gateways integriert, weil das gesetzlich vorgeschrieben ist.