Warum flackert meine LED-Lampe am Dimmer?

Dimmer · https://support.kopp.eu/faq/warum-flackert-meine-led-lampe-am-dimmer/

Flackern bei dimmbaren LED-Lampen hat meist drei Ursachen:

- **Falsches Dimmprinzip:** Der Dimmer arbeitet mit Phasenanschnitt, die LED benötigt aber Phasenabschnitt (RC). → Kopp Universaldimmer 849400003 einsetzen
- **Mindestlast unterschritten:** Die meisten Dimmer benötigen eine Mindestlast. Kopp-Modelle 849100004 und 849200007 haben eine Mindestlast von 3 W bei LED.
- **Inkompatibles Leuchtmittel:** Nicht alle als „dimmbar" angebotenen LED-Lampen sind es tatsächlich. Kompatibilitätsliste des Leuchtmittelherstellers prüfen.

Am häufigsten hilft der Wechsel auf den **Universaldimmer 849400003** mit einstellbarem Minimalwert.

Neue LED-Dimmer für den Fachhandel: Flexibel & effizient dimmen | Kopp - Heinrich Kopp GmbH