Was bedeutet die Angabe 250/10 (4) AX~ beim Raumthermostat „Öffner“?

Schalter installieren · https://support.kopp.eu/faq/was-bedeutet-die-angabe-250-10-4-ax-beim-raumthermostat-oeffner-2/

Der Raumthermostat ist mit 220-250 V~ zu betreiben, die Last beträgt maximal 10 A~ bei ohmscher Last und 4 A~ bei induktiver Last, X bedeutet leuchtstofflampenfest.