Welche Sicherheitsnorm / Welchen Ländercode muss ich einstellen und wie funktioniert das?

Energy · https://support.kopp.eu/faq/welche-sicherheitsnorm-welchen-laendercode-muss-ich-einstellen-und-wie-funktioniert-das/

Für Deutschland Niederspannung bitte die Norm VDE ARN4105 (sofern PV-Anlage< 135 kW) verwenden.

Bei PV-Anlagen > 135 kW bitte die Norm VDE ARN 4110 einstellen.

Für Österreich bitte den Netz Code “TOR Erzeuger Typ A” und für die Schweiz bitte den Netz Code “NAEEA-NE7-CH2020” und / oder Norm VDE ARN 4105 verwenden.