Wie und wo kann ich den cos phi einstellen?

Energy · https://support.kopp.eu/faq/wie-und-wo-kann-ich-den-cos-phi-einstellen/

Sie bekommen von Ihrem Energieversorger bei Netzeinspeisezusage ein Schreiben, in dem der Einstellwert des cos phi beschrieben ist (z.B. - 0,9). Diesen können Sie in PV-Hub einstellen oder anpassen.