Der Funk-Universalsender der 3. Generation von Free-control funktioniert nicht.

https://support.kopp.eu/faq/der-funk-universalsender-der-3-generation-von-free-control-funktioniert-nicht/

Prüfen Sie die zuerst die DIP-Schalterstellung.

Die Einstellung der DIP-Schalter ist wie folgt vorzunehmen:

Modus A, Taster -> DIP 1: OFF; DIP 2: OFF

Modus B, Schalter -> DIP 1: ON; DIP 2: OFF

Modus C, Umschalten/Tastfunktion -> DIP 1: OFF; DIP 2: ON

Modus D, Reset -> DIP 1: ON; DIP 2: ON

Bitte Beachten – die DIP-Schalter nur spannungsfrei einstellen!!