Der Speicher des Funk-Empfängers ist voll, es können keine weitern Funk-Sender mehr angelernt werden.

https://support.kopp.eu/faq/der-speicher-des-funk-empfaengers-ist-voll-es-koennen-keine-weitern-funk-sender-mehr-angelernt-werden/

Der Speicher des Funk-Empfängers muss zurückgesetzt werden. Es sind maximal 16 Speicherplätze auf dem Empfänger verfügbar. Um den Speicher zurückzusetzen bzw. in die Werkseinstellungen herzustellen, muss der Reset-Vorgang, wie in der Bedienungsanleitung beschrieben durchgeführt werden.