Die Glimmlampe beim Kontrollschalter leuchtet trotz eingeschalteter Last (Glühlampe) nicht.

Schalter installieren · https://support.kopp.eu/faq/die-glimmlampe-beim-kontrollschalter-leuchtet-trotz-eingeschalteter-last-gluehlampe-nicht-2/

Mögliche Fehler: a) Glimmlampe im Schalter falsch eingesetzt (Abhilfe Sockel Glimmlampe um 90° bzw. 180° drehen) b) kein Nullleiter angeschlossen (im Gegensatz zum A/W-Schalter muss zusätzlich ein Nullleiter angeschlossen werden)