Mein Schalter-Rahmen wackelt und die Wippe lässt sich nicht ordentlich schalten?

Schalter installieren · https://support.kopp.eu/faq/mein-schalter-rahmen-wackelt-und-die-wippe-laesst-sich-nicht-ordentlich-schalten/

Hier sitzt die Metallfederplatte noch auf dem Schaltersockel. Diese muss abgezogen werden und nach der Platzierung des Rahmens wieder aufgesteckt werden. (Zeichnung auf der Verpackung beachten!)