Wann leuchtet die Glimmlampe beim Aus-/Wechselschalter mit Beleuchtung?

Schalter installieren · https://support.kopp.eu/faq/wann-leuchtet-die-glimmlampe-beim-aus-wechselschalter-mit-beleuchtung-2/

Wenn die Last (Glühlampe) ausgeschaltet ist, leuchtet die Glimmlampe als Orientierungslicht im Dunkeln.