Wenn ich ein Batteriemodul tauschen will oder meine KATANA Batterie erweitern möchte, wie gehe ich vor?

Energy · https://support.kopp.eu/faq/wenn-ich-ein-batteriemodul-tauschen-will-oder-meine-katana-batterie-erweitern-moechte-wie-gehe-ich-vor/

Laden Sie Ihr schon vorhandenen KATANA Batterieturm auf einen SoC von 30-40 % auf (dies ist in etwa der SoC mit der, der neue Slave bei Ihnen eintreffen sollte).
Bitte zuerst die Spannungen an den DC (+ /-) Kontakten messen - hier darf der Spannungsunterschied nicht größer als 0.5 V sein.
Ist dies der Fall, so können Sie das neue Batteriemodul problemlos dem Batterieturm hinzufügen und neu starten (das BMS äquilibriert dann den gesamten Turm).