Wie viel Alarme kann ich miteinander verbinden?

https://support.kopp.eu/faq/wie-viel-alarme-kann-ich-miteinander-verbinden/

Bis zu 32 Alarme können miteinander per Funkstrecke verbunden werden.