Wie wird die Programmierung bei Free-control gelöscht?

https://support.kopp.eu/faq/wie-wird-die-programmierung-bei-free-control-geloescht/

Beim Funk-Empfänger wird die Programmierung folgendermaßen gelöscht:
Taste mit der Aufschrift „PROG.“ mindestens 10 sec. drücken, LED leuchtet daraufhin mehrmals kurz auf -> alle Programmierungen sind gelöscht.
Bei Funk-Sendern ab der 3. Generation kann die Programmierung auch auf den Sendern gelöscht werden.
Beachten Sie hierbei die beigefügte Bedienungsanleitung.
Tipp: Für Free-control 3. Generation empfehlen wir immer sowohl Funk-Sender als auch Funk-Empfänger zurückzusetzen.