Warum brummt eventuell der konventionelle Trafo beim Dimmvorgang?

Schalter installieren · https://support.kopp.eu/faq/warum-brummt-eventuell-der-konventionelle-trafo-beim-dimmvorgang/

Der Stahlkern des Transformators besteht aus einzelnen Metalllagen, die Lufteinschlüsse haben können. Beim Dimmen kann dadurch ein leichtes Brummen erzeugt werden. Sollten Sie deshalb einen elektronischen Trafo empfehlen, achten Sie auf die VA-Leistung des Phasenabschnittsdimmers.