Warum darf ein PRCD-S pro auch mit Handschuhen eingeschalten werden?

Mobile Personenschutzgeräte - PRCD · https://support.kopp.eu/faq/warum-darf-ein-prcd-s-pro-auch-mit-handschuhen-eingeschalten-werden/

Bei einem PRCD-S pro ist nicht mehr die Einschalttaste das "Sensorelement", über die die erweiterte Schutzfunktion sichergestellt wird, sondern die gesamte Unterschale des Gerätes. Dank neuester Elektronik macht es bei einem PRCD-S pro keinen Unterschied, ob Anwender Handschuhe tragen oder nicht. Fehlerfreies Einschalten ist immer und unter allen Einsatzbedingungen möglich.

Weiterführende Informationen dazu sind hier zu finden:
www.kopp.eu/wissen-hilfe/prcd-s-pro/