Welche Feinsicherung wird in Dimmer eingesetzt?

Schalter installieren · https://support.kopp.eu/faq/welche-feinsicherung-wird-in-dimmat-und-dimmer-eingesetzt/

Für unsere Phasenanschnittsdimmer (Dimmer für konventionelle Transformatoren) benötigen Sie eine Feinsicherung 1,6A träge. Unsere Phasenabschnittdimmer (Dimmer für elektronische Trafos) sind mit einer elektronischen Sicherung ausgestattet, die nicht gewechselt werden muss.