Wie wird das Gateway zurückgesetzt?

Smart Home/Gateway · https://support.kopp.eu/faq/wie-wird-das-gateway-zurueckgesetzt/

Zum Zurücksetzen des Gateways müssen Sie den Reset Knopf auf der Rückseite des Gateways gedrückt halten und bei gewünschter Zurücksetz-Funktion loslassen.

Es gibt 3 Funktionen: einfacher Neustart, Passwort-Reset, Zurücksetzen auf Werkseinstellungen. Sobald Sie die Taste gedrückt haben und halten, beginnt eine Schleife mit den nachfolgenden unterschiedlichen LED-Signalen (die Schleife durchläuft immer wieder, wenn der Reset-Knopf gedrückt gehalten wird):

1. nur grün leuchtet dauerhaft (einfacher Neustart + Netzwerk-Einstellungen werden zurückgesetzt)
2. nur gelb leuchtet dauerhaft (Benutzerpasswort und WLAN-Einstellungen werden zurückgesetzt)
3. nur rot leuchtet dauerhaft (Gateway wird in den Werkstzustand zurückgesetzt)

Nachdem das Zurücksetzen durchgeführt wurde, leuchtet das Gateway daraufhin dauerhaft orange.

Empfehlung: Das Gateway immer bis zur rot leuchtenden LED zurücksetzten.
Wichtig: Nur wenn Sie den Knopf loslassen, wenn die LED in der gewünschten Farbe leuchtet, wird der oben für die jeweilige LED-Farbe beschriebene Reset-Modus
ausgeführt.