Das Funk-Dunstabzugshauben-Set funktioniert in der falschen Weise, d.h. – Fenster zu, Abzug aus

https://support.kopp.eu/faq/das-funk-dunstabzugshauben-set-funktioniert-in-der-falschen-weise-d-h-fenster-zu-abzug-aus/

Richtige Funktionsweise wäre: Fenster auf – Abzug an.

In diesem Fall setzen Sie beide Geräte zurück in den Auslieferungszustand und lernen Sie den Funk-Zwischenstecker/Funk-Empfänger erneut an den Funk-Tür- und Fensterkontakt an.