Der Funk-Empfänger kann nicht bei unter 0 °C geschalten werden.

https://support.kopp.eu/faq/der-funk-empfaenger-kann-nicht-bei-unter-0-c-geschalten-werden/

Die niedrige Temperatur stellt bei den Funk-Empfängern kein Problem dar.
Die Geräte können bis -10 Grad Celsius betrieben werden. Bitte beachten Sie, dass Minustemperaturen die Funkreichweite und die Batterielebensdauer verringern können.